



TR10L006-C RE / 11.2013

**DE**

**Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung**

Garagentor-Antrieb

**EN**

**Instructions for Fitting, Operating and Maintenance**

Garage door operator

**FR**

**Instructions de montage, d'utilisation et d'entretien**

Motorisation de porte de garage

**NL**

**Handleiding voor montage, werking en onderhoud**

Garagedeuraandrijving

**IT**

**Istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione**

Motorizzazione per portoni da garage

**ES**

**Instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento**

Automatismo para puertas de garaje

**PT**

**Instruções de montagem, funcionamento e manutenção**

Automatismo para portas de garagem



